

縫い代 1cm

中心

10-1

表袋布 (A布 2枚)
接着キルト芯 2枚

裏袋布 (B布 2枚)

布目線

合印

マグネットボタン
つけ位置 (凹)



合印

CHECK


この正方形は5cm×5cmです。型紙を出力後、正式なサイズで出力されているかの目安にご利用ください。

5cm×5cm

中心

10 - 4

表マチ (A布 1枚
接着キルト芯 1枚)
裏マチ (B布 1枚)




CHECK


この正方形は5cm×5cmです。型紙を出力後、正式なサイズで出力されているかの目安にご利用ください。

5cm×5cm

10 - 3


表ファスナーマチ (A布 2枚
接着キルト芯 2枚)
裏ファスナーマチ (B布 2枚)





10-5 タブ
(A布 2枚)

CHECK
この正方形は5cm×5cmです。型紙を出力後、正式なサイズで出力されているかの目安にご利用ください。
5cm×5cm



10-2
表ポケット (A布 1枚)
 (接着キルト芯 1枚)
裏ポケット (B布 1枚)